

**Приложение №5 к технической спецификации
по закупкам работ: «Работы по ремонту/реконструкции
линий электропередач по Алматинской области»**

Перечень работ по текущему ремонту и обслуживанию электрических сетей

№ п/п	Содержание работы		
1			
№ п.п.	Наименование работ и затрат		
1	Рубильник РС-6 630 А левый. Демонтаж	Единица измерения	Количество
2	Рубильник РС-6 630 А левый. Монтаж	шт.	1,0000
3	Рубильник ВР32-37 В31250 400А. Демонтаж	шт.	1,0000
4	Рубильник ВР32-37 В31250 400А. Монтаж	шт.	1,0000
5	Выключатель вакуумный БУ/TEL-X/X-12-XX (КУБ-3). Демонтаж	шт.	1,0000
6	Выключатель вакуумный БУ/TEL-X/X-12-XX (КУБ-3). Монтаж	комплект (3 фазы)	1,0000
7	Шины алюминиевые 40х4. Демонтаж	комплект (3 фазы)	1,0000
8	Шины алюминиевые 40х4. Монтаж	кг	1,0000
9	Шины алюминиевые 80х8. Демонтаж	кг	1,0000
10	Шины алюминиевые 80х8. Монтаж	кг	1,0000
11	Шины алюминиевые 40х5. Демонтаж	кг	1,0000

12	Шины алюминиевые 40х5. Монтаж	кг	1,0000
13	Шины алюминиевые 60х6. Демонтаж	кг	1,0000
14	Шины алюминиевые 60х6. Монтаж	кг	1,0000
15	Трансформатор силовой ТМ-25 мощность 25кВа 10 кВ. Демонтаж оборудования	кг	1,0000
16	Трансформатор силовой ТМ-25 мощность 25кВа 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	1,0000
17	Выключатель нагрузки ВНР-10/630-10зУЗ. Демонтаж оборудования	шт.	1,0000
18	Выключатель нагрузки ВНР-10/630-10зУЗ. Монтаж оборудования	шт.	1,0000
19	Выключатель нагрузки ВНР-10/400. Демонтаж оборудования	шт.	1,0000
20	Выключатель нагрузки ВНР-10/400. Монтаж оборудования	шт.	1,0000
21	Ограничитель перенапряжений 110 кВ ОПНп-110/77/10/2-УХЛ1. Демонтаж оборудования	шт.	1,0000
22	Ограничитель перенапряжений 110 кВ ОПНп-110/77/10/2-УХЛ1. Монтаж оборудования	шт	1,0000
23	Ограничитель перенапряжений ОПН-6 УХЛ1. Демонтаж оборудования	шт	1,0000
24	Ограничитель перенапряжений ОПН-6 УХЛ1. Монтаж оборудования	шт	1,0000
25	Выключатель нагрузки автогазовый ВНА-10/630-20У2. Демонтаж	шт	1,0000
26	Выключатель нагрузки автогазовый ВНА-10/630-20У2. Монтаж	комплект	1,0000

27	Ограничитель перенапряжений ОПН-У-35/40,5-2 УХЛ1. Демонтаж оборудования	комплект	1,0000
28	Ограничитель перенапряжений ОПН-У-35/40,5-2 УХЛ1. Монтаж оборудования	шт	1,0000
29	Ограничитель перенапряжений ОПНп-10 УХЛ1. Демонтаж оборудования	шт	1,0000
30	Ограничитель перенапряжений ОПНп-10 УХЛ1. Монтаж оборудования	шт	1,0000
31	Шины алюминиевые 50х5. Демонтаж	шт	1,0000
32	Шины алюминиевые 50х5. Монтаж	кг	1,0000
33	Выключатель вакуумный ЗАН5204-2, 1250А. Демонтаж	кг	1,0000
34	Выключатель вакуумный ЗАН5204-2, 1250А. Монтаж	комплект (3 фазы)	1,0000
35	Ограничитель перенапряжений ОПН-РК-110/88-680 УХЛ1. Демонтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1,0000
36	Ограничитель перенапряжений ОПН-РК-110/88-680 УХЛ1. Монтаж оборудования	шт	1,0000
37	Разъединитель РНДЗ-35 кВ. Демонтаж оборудования	шт	1,0000
38	Разъединитель РНДЗ-35 кВ. Монтаж оборудования	шт	1,0000
39	Разъединитель РЕ 19-41-31160-00 УХЛЗ-1000А КЭАЗ. Демонтаж оборудования	шт	1,0000
40	Разъединитель РЕ 19-41-31160-00 УХЛЗ-1000А КЭАЗ. Монтаж оборудования	шт	1,0000

41	Демонтаж изолятора ИПТВ 250/01	шт.	1,0000
42	Монтаж изолятора ИПТВ 250/01	шт.	1,0000
43	Демонтаж изолятора ИОС-35-500-01 УХЛ1	шт.	1,0000
44	Монтаж изолятора ИОС-35-500-01 УХЛ1	шт.	1,0000
45	Демонтаж изолятора проходной ИПУ-10/2500-12,5УХЛ1	шт.	1,0000
46	Монтаж изолятора проходной ИПУ-10/2500-12,5УХЛ1	шт.	1,0000
47	Демонтаж изолятора проходной ИПТ 6/10 250 01	шт.	1,0000
48	Монтаж изолятора проходной ИПТ 6/10 250 01	шт.	1,0000
49	Демонтаж изолятора проходной ИПТ 1/400А 01	шт.	1,0000
50	Монтаж изолятора проходной ИПТ 1/400А 01	шт.	1,0000
51	Демонтаж изолятора ОФР-10-750	шт.	1,0000
52	Монтаж изолятора ОФР-10-750	шт.	1,0000
53	Демонтаж изолятора штыревой, ШФ-35В	шт.	1,0000
54	Монтаж изолятора штыревой, ШФ-35В	шт.	1,0000
55	Демонтаж изолятора проходной ИПТ-1/250 01	шт.	1,0000
56	Монтаж изолятора проходной ИПТ-1/250 01	шт.	1,0000
57	Демонтаж изолятора проходной ИПТ-1/1600-2000 01	шт.	1,0000

58	Монтаж изолятора проходной ИПТ-1/1600-2000 01	шт.	1,0000
59	Демонтаж хомута для траверсы ТН-9 Х42	шт.	1,0000
60	Монтаж хомута для траверсы ТН-9 Х42	шт.	1,0000
61	Демонтаж зажимы аппаратные прессуемые А2А-300	шт.	1,0000
62	Монтаж зажимы аппаратные прессуемые А2А-300	шт.	1,0000
63	Демонтаж зажимы аппаратные прессуемые А2А-240 Т-1	шт.	1,0000
64	Монтаж зажимы аппаратные прессуемые А2А-240 Т-1	шт.	1,0000
65	Демонтаж изолятора проходной ИПТВ-1/1600-2000 01	шт.	1,0000
66	Монтаж изолятора проходной ИПТВ-1/1600-2000 01	шт.	1,0000
67	Демонтаж изолятора штыревой, ШС-10Е	шт.	1,0000
68	Монтаж изолятора штыревой, ШС-10Е	шт.	1,0000
69	Демонтаж зажим соединительный плащечный, ПА-3-2	шт.	1,0000
70	Монтаж зажим соединительный плащечный, ПА-3-2	шт.	1,0000
71	Демонтаж зажим соединительный SJ 8.70	шт.	1,0000
72	Монтаж зажим соединительный SJ 8.70	шт.	1,0000
73	Демонтаж зажим анкерный SO-234	шт.	1,0000
74	Монтаж зажим анкерный SO-234	шт.	1,0000

75	Демонтаж прокалывающего зажима SLIP-12.1	шт.	1,0000
76	Монтаж прокалывающего зажима SLIP-12.1	шт.	1,0000
77	Демонтаж зажим анкерный, ПА-1500	шт.	1,0000
78	Монтаж зажим анкерный, ПА-1500	шт.	1,0000
79	Демонтаж зажим анкерный SO-157.1	шт.	1,0000
80	Монтаж зажим анкерный SO-157.1	шт.	1,0000
81	Демонтаж зажим анкерный SO-158.1	шт.	1,0000
82	Монтаж зажим анкерный SO-158.1	шт.	1,0000
83	Демонтаж зажим поддерживающий SO-130.02	шт.	1,0000
84	Монтаж зажим поддерживающий SO-130.02	шт.	1,0000
85	Демонтаж зажим поддерживающий ПГН-3-5	шт.	1,0000
86	Монтаж зажим поддерживающий ПГН-3-5	шт.	1,0000
87	Демонтаж зажим поддерживающий ПГН-2-6	шт.	1,0000
88	Монтаж зажим поддерживающий ПГН-2-6	шт.	1,0000
89	Демонтаж зажим соединительный пласечный, ПА-4-1	шт.	1,0000
90	Монтаж зажим соединительный пласечный, ПА-4-1	шт.	1,0000
91	Демонтаж зажим натяжной, НБ-3-6	шт.	1,0000

92	Монтаж зажим натяжной, НБ-3-6	шт.	1,0000
93	Демонтаж зажим соединительный СОАС-50	шт.	1,0000
94	Монтаж зажим соединительный СОАС-50	шт.	1,0000
95	Демонтаж зажим натяжной, НБ-2-6	шт.	1,0000
96	Монтаж зажим натяжной, НБ-2-6	шт.	1,0000
97	Демонтаж зажим клиновой, НКК-1-1	шт.	1,0000
98	Монтаж зажим клиновой, НКК-1-1	шт.	1,0000
99	Демонтаж прокалывающего зажима SL 25.2	шт.	1,0000
100	Монтаж прокалывающего зажима SL 25.2	шт.	1,0000
101	Демонтаж зажим анкерный SO255	шт.	1,0000
102	Монтаж зажим анкерный SO255	шт.	1,0000
103	Демонтаж зажим анкерный SO256	шт.	1,0000
104	Монтаж зажим анкерный SO256	шт.	1,0000
105	Демонтаж зажим поддерживающий SO-260	шт.	1,0000
106	Монтаж зажим поддерживающий SO-260	шт.	1,0000
107	Демонтаж зажим поддерживающий SO69.95	шт.	1,0000
108	Монтаж зажим поддерживающий SO69.95	шт.	1,0000

109	Прокладка кабеля КВВГ 14х2,5. Демонтаж	шт.	1,0000
110	Прокладка кабеля КВВГ 14х2,5. Монтаж	м кабеля	1,0000
111	Прокладка кабеля КВВГ 14х1,5. Демонтаж	м кабеля	1,0000
112	Прокладка кабеля КВВГ 14х1,5. Монтаж	м кабеля	1,0000
113	Прокладка провода ПВ-3,6 мм2. Демонтаж	м кабеля	1,0000
114	Прокладка провода ПВ-3,6 мм2. Монтаж	км	1,0000
115	Прокладка провода сечение жил 0,5 мм, марки ПЭТВ-2. Демонтаж	км	1,0000
116	Прокладка провода сечение жил 0,5 мм, марки ПЭТВ-2. Монтаж	км	1,0000
117	Прокладка провода сечение жил 1 мм, марки ПЭТВ-2. Демонтаж	км	1,0000
118	Прокладка провода сечение жил 1 мм, марки ПЭТВ-2. Монтаж	км	1,0000
119	Прокладка провода сечение жил 3 мм, марки ПЭТВ-2. Демонтаж	км	1,0000
120	Прокладка провода сечение жил 3 мм, марки ПЭТВ-2. Монтаж	км	1,0000
121	Прокладка кабеля КГ 3х120+1х95. Демонтаж	км	1,0000
122	Прокладка кабеля КГ 3х120+1х95. Монтаж	м кабеля	1,0000
123	Прокладка провода СИП 4х120. Демонтаж	м кабеля	1,0000
124	Прокладка провода СИП 4х120. Монтаж	км	1,0000
125	Прокладка кабеля сварочный КГ 1х120. Демонтаж	км	1,0000

126	Прокладка кабеля сварочный КГ 1х120. Монтаж	м кабеля	1,0000
127	Прокладка провода СИП-4 2х16. Демонтаж	м кабеля	1,0000
128	Прокладка провода СИП-4 2х16. Монтаж	км	1,0000
129	Прокладка провода марки ПВС, 3х4 мм2. Демонтаж	км	1,0000
130	Прокладка провода марки ПВС, 3х4 мм2. Монтаж	км	1,0000
131	Прокладка провода СИП 3х95+54,6. Демонтаж	км	1,0000
132	Прокладка провода СИП 3х95+54,6. Монтаж	км	1,0000
133	Прокладка провода СИП-2А 3х35+1х50. Демонтаж	км	1,0000
134	Прокладка провода СИП-2А 3х35+1х50. Монтаж	км	1,0000
135	Прокладка провода обмоточный ПЭТВ-2 0,25мм. Демонтаж	км	1,0000
136	Прокладка провода обмоточный ПЭТВ-2 0,25мм. Монтаж	км	1,0000
137	Муфта концевая POLT-42F/1х0-L16. Демонтаж	км	1,0000
138	Муфта концевая POLT-42F/1х0-L16. Монтаж	шт.	1,0000
139	Муфта соединительная POLJ-120/1х240-400. Демонтаж	шт.	1,0000
140	Муфта соединительная POLJ-120/1х240-400. Монтаж	шт.	1,0000
141	Муфта соединительная POLJ-42/1х500. Демонтаж	шт.	1,0000
142	Муфта соединительная POLJ-42/1х500. Монтаж	шт.	1,0000

143	Прокладка провода АС-150мм2. Демонтаж	шт.	1,0000
144	Прокладка провода АС-150мм2. Монтаж	км	1,0000
145	Муфта соединительная 6-10кВ 1х500/630. Демонтаж	км	1,0000
146	Муфта соединительная 6-10кВ 1х500/630. Монтаж	шт.	1,0000
147	Демонтаж зажим контакный для трансформатора ТМ-1000кВа, тип НН	шт.	1,0000
148	Монтаж зажим контакный для трансформатора ТМ-1000кВа, тип НН	шт.	1,0000
149	Демонтаж зажим контакный для трансформатора ТМ-630кВа, тип НН	шт.	1,0000
150	Монтаж зажим контакный для трансформатора ТМ-630кВа, тип НН	шт.	1,0000
151	Муфта концевая 35кВ, 42/1х-012. Демонтаж	шт.	1,0000
152	Муфта концевая 35кВ, 42/1х-012. Монтаж	шт.	1,0000
153	Муфта GJS-A 96 . Демонтаж	шт.	1,0000
154	Муфта GJS-A 96. Монтаж	шт.	1,0000
155	Муфта концевая POLT-42G/1х0-L20A. Демонтаж	шт.	1,0000
156	Муфта концевая POLT-42G/1х0-L20A. Монтаж	шт.	1,0000
157	Муфта концевая 35кВ, 36D1MO-CEE01. Демонтаж	шт.	1,0000
158	Муфта концевая 35кВ, 36D1MO-CEE01. Монтаж	шт.	1,0000

159	Прокладка кабеля TTR (гибкий). Демонтаж	шт.	1,0000
160	Прокладка кабеля TTR (гибкий). Монтаж	м кабеля	1,0000
161	Прокладка кабеля S-FTR, AWG:24(7х32). Демонтаж	м кабеля	1,0000
162	Прокладка кабеля S-FTR, AWG:24(7х32). Монтаж	м кабеля	1,0000
163	Прокладка кабеля ВВГ-3х2,5. Демонтаж	м кабеля	1,0000
164	Прокладка кабеля ВВГ-3х2,5. Монтаж	м кабеля	1,0000
165	Прокладка провода АС-95мм2. Демонтаж	м кабеля	1,0000
166	Прокладка провода АС-95мм2. Монтаж	км	1,0000
167	Прокладка провода АС-120мм2. Демонтаж	км	1,0000
168	Прокладка провода АС-120мм2. Монтаж	км	1,0000
169	Муфта концевая 6-10кВ 1х500/630. Демонтаж	км	1,0000
170	Муфта концевая 6-10кВ 1х500/630. Монтаж	шт.	1,0000
171	Выключатель ВА-10 одноклавишный. Демонтаж	шт.	1,0000
172	Выключатель ВА-10 одноклавишный. Монтаж	шт.	1,0000
173	Выключатель автоматический ВА-04-36 100А 16-92 БЕИВ.641453.001. Демонтаж	шт.	1,0000
174	Выключатель автоматический ВА-04-36 100А 16-92 БЕИВ.641453.001. Монтаж	шт.	1,0000

175	Выключатель автоматический ВА-04-36 400А 16-92 БЕИВ.641453.001. Демонтаж	шт.	1,0000
176	Выключатель автоматический ВА-04-36 400А 16-92 БЕИВ.641453.001. Монтаж	шт.	1,0000
177	Выключатель автоматический ВА-04-36 160А 16-92 БЕИВ.641453.001. Демонтаж	шт.	1,0000
178	Выключатель автоматический ВА-04-36 160А 16-92 БЕИВ.641453.001. Монтаж	шт.	1,0000
179	Выключатель автоматический ВА-57-35 250А. Демонтаж	шт.	1,0000
180	Выключатель автоматический ВА-57-35 250А. Монтаж	шт.	1,0000
181	Выключатель автоматический ВА-57-35 100А. Демонтаж	шт.	1,0000
182	Выключатель автоматический ВА-57-35 100А. Монтаж	шт.	1,0000
183	Выключатель автоматический ВА-55-41-344710-00УХЛЗ 1000А. Демонтаж	шт.	1,0000
184	Выключатель автоматический ВА-55-41-344710-00УХЛЗ 1000А. Монтаж	шт.	1,0000
185	Выключатель автоматический ВА-57-39 630А. Демонтаж	шт.	1,0000
186	Выключатель автоматический ВА-57-39 630А. Монтаж	шт.	1,0000
187	Выключатель автоматический ВА-04-36 250А 16-92 БЕИВ.641453.001. Демонтаж	шт.	1,0000
188	Выключатель автоматический ВА-04-36 250А 16-92 БЕИВ.641453.001. Монтаж	шт.	1,0000

189	Выключатель ВС-10 одноклавишный. Демонтаж	шт.	1,0000
190	Выключатель ВС-10 одноклавишный. Монтаж	шт.	1,0000
191	Шкаф распределительный ШК 4х400. Демонтаж оборудования	шт.	1,0000
192	Шкаф распределительный ШК 4х400. Монтаж оборудования	шт.	1,0000
193	Шкаф распределительный ШК 7х250. Демонтаж оборудования	шт.	1,0000
194	Шкаф распределительный ШК 7х250. Монтаж оборудования	шт.	1,0000
195	Выключатель автоматический ВА-5541 1000А. Демонтаж	шт.	1,0000
196	Выключатель автоматический ВА-5541 1000А. Монтаж	шт.	1,0000
197	Выключатель разъединитель ВНК-41-31130-N-1000А УХЛЗ КЭАЗ. Демонтаж оборудования	шт.	1,0000
198	Выключатель разъединитель ВНК-41-31130-N-1000А УХЛЗ КЭАЗ. Монтаж оборудования	шт.	1,0000
199	Выключатель автоматический тип С, двухполюсный, с магнитным размыкателем. Демонтаж	шт.	1,0000
200	Выключатель автоматический тип С, двухполюсный, с магнитным размыкателем. Монтаж	шт.	1,0000
201	Выключатель автоматический ВА-57-35 160А. Демонтаж	шт.	1,0000
202	Выключатель автоматический ВА-57-35 160А. Монтаж	шт.	1,0000
203	Выключатель автоматический двухполюсный постоянный ток 10А 220В. Демонтаж	шт.	1,0000

204	Выключатель автоматический двухполюсный постоянный ток 10А 220В. Монтаж	шт.	1,0000
205	Выключатель автоматический тип С, трехполюсный, с магнитным размыкателем. Демонтаж	шт.	1,0000
206	Выключатель автоматический тип С, трехполюсный, с магнитным размыкателем. Монтаж	шт.	1,0000
207	Выключатель автоматический трехполюсный переменный ток 4А. Демонтаж	шт.	1,0000
208	Выключатель автоматический трехполюсный переменный ток 4А. Монтаж	шт.	1,0000
209	Выключатель автоматический АП-50 ЗМТ25А. Демонтаж	шт.	1,0000
210	Выключатель автоматический АП-50 ЗМТ25А. Монтаж	шт.	1,0000
211	Контакт предохранителя ПН-2, 250А. Демонтаж	шт.	1,0000
212	Контакт предохранителя ПН-2, 250А. Монтаж	шт.	1,0000
213	Контакт предохранителя ПН-2, 630А. Демонтаж	шт.	1,0000
214	Контакт предохранителя ПН-2, 630А. Монтаж	шт.	1,0000
215	Демонтаж автомата ВА-47-29 16А одинарный	шт.	1,0000
216	Монтаж автомата ВА-47-29 16А одинарный	шт.	1,0000
217	Выключатель автоматический АП-50 ЗМТ 16А. Демонтаж	шт.	1,0000
		шт.	1,0000

218	Выключатель автоматический АП-50 3МТ 16А. Монтаж		
219	Выключатель автоматический ВА-57-39 400А. Демонтаж	шт.	1,0000
220	Выключатель автоматический ВА-57-39 400А. Монтаж	шт.	1,0000
221	Демонтаж автомата ВА-47-29 32А тройной	шт.	1,0000
222	Монтаж автомата ВА-47-29 32А тройной	шт.	1,0000
223	Демонтаж автомата ВА-47-29 25А тройной	шт.	1,0000
224	Монтаж автомата ВА-47-29 25А тройной	шт.	1,0000
225	Демонтаж автомата ВА-47-29 25А одинарный	шт.	1,0000
226	Монтаж автомата ВА-47-29 25А одинарный	шт.	1,0000
227	Демонтаж автомата ВА-47-29 32А одинарный	шт.	1,0000
228	Монтаж автомата ВА-47-29 32А одинарный	шт.	1,0000
229	Выключатель автоматический АП-50 2МТ 2,5А. Демонтаж	шт.	1,0000
230	Выключатель автоматический АП-50 2МТ 2,5А. Монтаж	шт.	1,0000
231	Муфта соединительная RayGel. Демонтаж	шт.	1,0000
232	Муфта соединительная RayGel. Монтаж	шт.	1,0000
233	Прокладка кабеля оптического ИКСЛ-М4П-А24-2,5. Демонтаж	шт.	1,0000
234	Прокладка кабеля оптического ИКСЛ-М4П-А24-2,5. Монтаж	м кабеля	1,0000

		м кабеля	1,0000
235	Прокладка кабеля марки RG-213U. Демонтаж		
236	Прокладка кабеля марки RG-213U. Монтаж	м кабеля	1,0000
237	Масло трансформаторное для комплексных работ . Слив	м кабеля	1,0000
238	Масло трансформаторное для комплексных работ . Заливка	т	1,0000
239	Стойка железобетонные СВ-95-2. Демонтаж	т	1,0000
240	Стойка железобетонные СВ-95-2. Монтаж	опора	1,0000
241	Предохранитель 35 кВ ПКТ-35кВ, 5-А, L=625mm, d=55mm. Демонтаж оборудования	опора	1,0000
242	Предохранитель 35 кВ ПКТ-35кВ, 5-А, L=625mm, d=55mm. Монтаж оборудования	шт.	1,0000
243	Предохранитель 10 кВ ПКТ-10кВ,2-5-А, L=424mm, d=55mm. Демонтаж оборудования	шт.	1,0000
244	Предохранитель 10 кВ ПКТ-10кВ,2-5-А, L=424mm, d=55mm. Монтаж оборудования	шт.	1,0000
245	Предохранитель 10 кВ ПКТ-10кВ,2-5-А, L=412mm, d=55mm. Демонтаж оборудования	шт.	1,0000
246	Предохранитель 10 кВ ПКТ-10кВ,2-5-А, L=412mm, d=55mm. Монтаж оборудования	шт.	1,0000
247	Предохранитель 10 кВ ПКТ-10кВ,10-5-А, L=206mm, d=55mm. Демонтаж оборудования	шт.	1,0000
248	Предохранитель 10 кВ ПКТ-10кВ,10-5-А, L=206mm, d=55mm.	шт.	1,0000

	Монтаж оборудования		
		шт.	1,0000
249	Предохранители ПК-10-50А. Демонтаж оборудования		
250	Предохранители ПК-10-50А. Монтаж оборудования	шт.	1,0000
251	Губки под ПН-2-250А. Демонтаж оборудования	шт.	1,0000
252	Губки под ПН-2-250А. Монтаж оборудования	шт.	1,0000
253	Губки под ПН-2-400А. Демонтаж оборудования	шт.	1,0000
254	Губки под ПН-2-400А. Монтаж оборудования	шт.	1,0000
255	Губки под ПК-10 К 01-10 УЗ. Демонтаж оборудования	шт.	1,0000
256	Губки под ПК-10 К 01-10 УЗ. Монтаж оборудования	шт.	1,0000
257	Предохранители ПК-10-40А. Демонтаж оборудования	шт.	1,0000
258	Предохранители ПК-10-40А. Монтаж оборудования	шт.	1,0000
259	Предохранители ПК-10-32А. Демонтаж оборудования	шт.	1,0000
260	Предохранители ПК-10-32А. Монтаж оборудования	шт.	1,0000
261	Предохранители ПК-10-20А. Демонтаж оборудования	шт.	1,0000
262	Предохранители ПК-10-20А. Монтаж оборудования	шт.	1,0000
263	Предохранители ПН-2-400А. Демонтаж оборудования	шт.	1,0000

264	Предохранители ПН-2-400А. Монтаж оборудования	шт.	1,0000
265	Предохранители ПН-2-250А. Демонтаж оборудования	шт.	1,0000
		шт.	1,0000
266	Предохранители ПН-2-250А. Монтаж оборудования		
267	Предохранитель 6 кВ ПКТ-6кВ,10-5-А, L=206mm, d=55mm. Демонтаж оборудования	шт.	1,0000
268	Предохранитель 6 кВ ПКТ-6кВ,10-5-А, L=206mm, d=55mm. Монтаж оборудования	шт.	1,0000
269	Трансформатор тока Т-0,66УЗ 200/5. Демонтаж оборудования	шт.	1,0000
270	Трансформатор тока Т-0,66УЗ 200/5. Монтаж оборудования	шт	1,0000
271	Металлоконструкции шестигранник S=19. Демонтаж	шт	1,0000
272	Металлоконструкции шестигранник S=19. Монтаж	т	1,0000
273	Металлоконструкции шестигранник S=24. Демонтаж	т	1,0000
274	Металлоконструкции шестигранник S=24. Монтаж	т	1,0000
275	Металлоконструкции сталь круглая d=18мм. Демонтаж	т	1,0000
276	Металлоконструкции сталь круглая d=18мм. Монтаж	т	1,0000
277	Металлоконструкции катанка d=6,5мм. Демонтаж	т	1,0000
278	Металлоконструкции катанка d=6,5мм. Монтаж	т	1,0000

279	Металлоконструкции сталь листовая d=4мм. Демонтаж	т	1,0000
280	Металлоконструкции сталь листовая d=4мм. Монтаж	т	1,0000
281	Металлоконструкции сталь круглая d=27мм. Демонтаж	т	1,0000
		т	1,0000
282	Металлоконструкции сталь круглая d=27мм. Монтаж		
283	Металлоконструкции сталь круглая d=22мм. Демонтаж	т	1,0000
284	Металлоконструкции сталь круглая d=22мм. Монтаж	т	1,0000
285	Металлоконструкции сталь угловая 63х63х6. Демонтаж	т	1,0000
286	Металлоконструкции сталь угловая 63х63х6. Монтаж	т	1,0000
287	Металлоконструкции арматура d=18 А-1. Демонтаж	т	1,0000
288	Металлоконструкции арматура d=18 А-1. Монтаж	т	1,0000
289	Металлоконструкции сталь угловая 40х40х4. Демонтаж	т	1,0000
290	Металлоконструкции сталь угловая 40х40х4. Монтаж	т	1,0000
291	Металлоконструкции сталь угловая 32х32х3. Демонтаж	т	1,0000
292	Металлоконструкции сталь угловая 32х32х3. Монтаж	т	1,0000
293	Металлоконструкции арматура d=18мм, гладкая. Демонтаж	т	1,0000
294	Металлоконструкции арматура d=18мм, гладкая. Монтаж	т	1,0000

295	Металлоконструкции арматура d=14мм. Демонтаж	т	1,0000
296	Металлоконструкции арматура d=14мм. Монтаж	т	1,0000
297	Металлоконструкции сталь полосовая 40х4. Демонтаж	т	1,0000
298	Металлоконструкции сталь полосовая 40х4. Монтаж	т	1,0000
		т	1,0000
299	Металлоконструкции арматура d=22мм А-3. Демонтаж		
300	Металлоконструкции арматура d=22мм А-3. Монтаж	т	1,0000
301	Металлоконструкции сталь угловая 75х75х7. Демонтаж	т	1,0000
302	Металлоконструкции сталь угловая 75х75х7. Монтаж	т	1,0000
303	Металлоконструкции сталь листовая б=2мм. Демонтаж	т	1,0000
304	Металлоконструкции сталь листовая б=2мм. Монтаж	т	1,0000
305	Металлоконструкции шестигранник латунный S=30. Демонтаж	т	1,0000
306	Металлоконструкции шестигранник латунный S=30. Монтаж	т	1,0000
307	Металлоконструкции шестигранник латунный S=41. Демонтаж	т	1,0000
308	Металлоконструкции шестигранник латунный S=41. Монтаж	т	1,0000
309	Окраска. Нитроэмаль НЦ-132 красная	т	1,0000
310	Окраска. Нитроэмаль НЦ-132 белая	кг	1,0000

311	Окраска. Нитроэмаль НЦ-132 серая	кг	1,0000
312	Окраска. Эмаль ПФ-115 черная	кг	1,0000
313	Окраска. Эмаль ПФ-115 зеленая	кг	1,0000
314	Окраска. Эмаль ПФ-115 красная	кг	1,0000
315	Окраска. Эмаль ПФ-115 желтая	кг	1,0000
		кг	1,0000
316	Окраска. Эмаль ПФ-115 белая		
317	Окраска. Эмаль ПФ-115 синяя	кг	1,0000
318	Муфта разъемная с внутренней резьбой d32x1. Демонтаж	кг	1,0000
319	Муфта разъемная с внутренней резьбой d32x1. Монтаж	шт.	1,0000
320	Муфта разъемная с внутренней резьбой d20x1/2. Демонтаж	шт.	1,0000
321	Муфта разъемная с внутренней резьбой d20x1/2. Монтаж	шт.	1,0000
322	Муфта разъемная с внутренней резьбой d25x3/4. Демонтаж	шт.	1,0000
323	Муфта разъемная с внутренней резьбой d25x3/4. Монтаж	шт.	1,0000
324	Муфта разъемная с наружной резьбой d25x3/4. Демонтаж	шт.	1,0000
325	Муфта разъемная с наружной резьбой d25x3/4. Монтаж	шт.	1,0000
326	Муфта разъемная с наружной резьбой d32x1. Демонтаж	шт.	1,0000

327	Муфта разъемная с наружной резьбой d32x1. Монтаж	шт.	1,0000
328	Муфта разъемная с наружной резьбой d20x1/2. Демонтаж	шт.	1,0000
329	Муфта разъемная с наружной резьбой d20x1/2. Монтаж	шт.	1,0000
330	Демонтаж хомута пластиковый черный d12,6x225	шт.	1,0000
331	Монтаж хомута пластиковый черный d12,6x225	шт.	1,0000
332	Демонтаж хомута пластиковый черный d12,6x500	шт.	1,0000
		шт.	1,0000
333	Монтаж хомута пластиковый черный d12,6x500		
334	Металлоконструкции арматура разборная пластик внут d=25x3/4. Демонтаж	шт.	1,0000
335	Металлоконструкции арматура разборная пластик внут d=25x3/4. Монтаж	т	1,0000
336	Доски обрезные 150x30. Демонтаж	т	1,0000
337	Доски обрезные 150x30. Установка	м3 древесины в конструкции	1,0000
338	Реле РВМ-12. Демонтаж оборудования	м3 древесины в конструкции	1,0000
339	Реле РВМ-12. Монтаж оборудования	шт.	1,0000
340	Реле тока типа РТМ1 для привода ПП-67. Демонтаж оборудования	шт.	1,0000
341	Реле тока типа РТМ1 для привода ПП-67. Монтаж оборудования	шт.	1,0000

342	Реле прямого действия типа РТМ1 для привода ВМПП-10. Демонтаж оборудования	шт.	1,0000
343	Реле прямого действия типа РТМ1 для привода ВМПП-10. Монтаж оборудования	шт.	1,0000
344	Реле защиты РС83-А2.0. Демонтаж оборудования	шт.	1,0000
345	Реле защиты РС83-А2.0. Монтаж оборудования	шт.	1,0000
346	Замена. Катушки отключающий 220В для выключателя ВМТ-110кВ	шт.	1,0000
347	Замена. Катушки дистанционного откл и вкл РЭ-100В для привода	шт.	1,0000
	ПП67	шт.	1,0000
348	Замена. Разрядника РВО-10		
349	Замена. Наконечников 4мм2	шт.	1,0000
350	Замена. Скоб СК-7-1	шт.	1,0000
351	Замена. Ушко У1-7-16	шт.	1,0000
352	Замена. Скоб СК12-1А	шт.	1,0000
353	Замена. Гаситель вибрации ГВН-3-17	шт.	1,0000
354	Замена. Ушко У1-12-16	шт.	1,0000
355	Замена. Промзвено монтажное, ПТМ-7-3	шт.	1,0000
356	Замена. Ушки двухлапчатые У2-7-16	шт.	1,0000

357	Замена. Звенья промежуточные прямые, ПР-12-6	шт.	1,0000
358	Замена. Гаситель вибрации ГВН-2-9	шт.	1,0000
359	Замена. Гаситель вибрации ГВН-4-22	шт.	1,0000
360	Замена. Гаситель вибрации ГВН-3-12	шт.	1,0000
361	Замена. Гаситель вибрации ГПГ-1,6-11-400/16	шт.	1,0000
362	Замена. Звенья промежуточные прямые, ПР-7-6	шт.	1,0000
363	Замена. Наконечники штыровые втулочные изолированные НШВИ 1.5-8	шт.	1,0000
		упаковка.	1,0000
364	Замена. Наконечники штыровые втулочные изолированные НШВИ 2.5-8(КВТ)		
365	Замена. Промзвено регулируемое, ПРР-7-1	упаковка.	1,0000
366	Замена. Наконечники штыровые втулочные изолированные НШВИ 0.75-8	шт.	1,0000
367	Замена. Узел крепления для сложных ж/б опор (в комплекте хомут, гайка, угольник) У1	упаковка.	1,0000
368	Замена. Промзвено монтажное, ПТМ-12-3	упаковка.	1,0000
369	Прокладка кабеля ПМВКл-0,75-20-Б. Демонтаж	шт.	1,0000
370	Прокладка кабеля ПМВКл-0,75-20-Б. Монтаж	м кабеля	1,0000

371	Замена. Фазный винтовой зажим	м кабеля	1,0000
372	Замена. Наконечник кабельный ТМ 120-16-17	шт.	1,0000
373	Замена. Строп текстильный петлевой STR-3 4/4000 h 120мм	шт.	1,0000
374	Замена. Универсальный строп канатный УСК1-1,6/1500 d14мм	шт.	1,0000
375	Замена. Строп четырехветвевой, 4СК-г/п5,0т 4000мм	шт.	1,0000
376	Замена. Универсальный строп канатный УСК1-1,6/2000 d14мм	шт.	1,0000
377	Замена. Универсальный строп канатный УСК1-1,6/3000 d14мм	шт.	1,0000
378	Замена. Строп двухпетлевой, 5,0тн, L=1000мм d24мм	шт.	1,0000
379	Замена. Строп двухпетлевой, 5,0тн, L=2000мм d24мм	шт.	1,0000
		шт.	1,0000
380	Замена. Строп двухпетлевой, 10,0тн, L=4000мм d22,5мм		
381	Замена. Строп удавка, УСК1-1м 5,0тн, L=1000мм d24мм	шт.	1,0000
382	Замена. Строп удавка, УСК1-1м 10,0тн, L=1000мм d32мм	шт.	1,0000
383	Замена. Строп удавка, УСК1-2м 5,0тн, L=2000мм d24мм	шт.	1,0000
384	Замена. Строп четырехветвевой канатный, 4СК1 5,0тн, L=2000мм d14мм	шт.	1,0000
385	Замена. Строп удавка, УСК3 5,0тн, L=3000мм d24мм	шт.	1,0000

386	Замена. Латр	шт.	1,0000
387	Замена. Метчик М30х1,5	шт.	1,0000
388	Замена. Метчик М14х2	шт.	1,0000
389	Замена. Лерки трубные ф32	шт.	1,0000
390	Замена. Лерки М8х1	шт.	1,0000
391	Замена. Метчик М4х0,52	шт.	1,0000
392	Замена. Метчик М5х0,7	шт.	1,0000
393	Замена. Метчик М6х0,8	шт.	1,0000
394	Замена. Метчик М2	шт.	1,0000
395	Замена. Метчик М16х1,5	шт.	1,0000
396	Замена. Метчик М24х3	шт.	1,0000
		шт.	1,0000
397	Замена. Лерки трубные ф20		
398	Замена. Метчик М30х3,5	шт.	1,0000
399	Замена. Лерки М2	шт.	1,0000
400	Замена. Отвертка тестер AL-43	шт.	1,0000
401	Замена. Набор инструментов монтажника 4324В+5161, В базовый набор входят Сумка, 6гр. Головка 10-32мм(18шт), трещетка (72зуб), удлинитель 5-10м (2шт), кардан, адаптер с отверстием 3/8	шт.	1,0000


	(F)x1/2(M), ключи комбинированные 6-24мм (16шт)		
402	Замена. Набор электрика НЭУ-М, до 1000В(37 предметов)	набор.	1,0000
403	Замена. Шина для бензопил	набор.	1,0000
404	Замена. Метчик M27x3,5	шт.	1,0000
405	Замена. Лерки M10x1,5	шт.	1,0000
406	Замена. Метчик M20x1,5	шт.	1,0000
407	Замена. Метчик M12x1,5	шт.	1,0000
408	Замена. Метчик M10x1,5	шт.	1,0000
409	Замена. Метчик M8x1	шт.	1,0000
410	Замена. Лерки M8	шт.	1,0000
411	Замена. Лерки M12x1,5	шт.	1,0000
412	Замена. Лерки трубные ф25	шт.	1,0000
		шт.	1,0000
413	Замена. Лерки M14x2		
414	Замена. Лерки M16x1,5	шт.	1,0000
415	Замена. Лерки M20x2,5	шт.	1,0000
416	Замена. Лерки M6x0,8	шт.	1,0000

417	Замена. Лерки M5x0,7	шт.	1,0000
418	Замена. Лерки M4x0,5	шт.	1,0000
419	Замена. Лерки трубные ф15	шт.	1,0000
420	Замена. Метчик M8	шт.	1,0000
421	Замена. Прибора для измерения показателей качества и учета электрической энергии PM130 PLUS	шт.	1,0000
422	Замена. Устройство защиты и автоматики по току и напряжению РС83-AB2	шт.	1,0000
423	Замена. Устройство испытательное РЕТОМ-61	шт.	1,0000
424	Замена. Цифровой миллиметра, измерительный блок МИКО-8 кабель USB2.0 А-В, кабель сетевой, провод заземления, шунт 75ШСМ МЗ, 75-0,5, предохранитель ВП2Б-1В-2А, эквивалент нулевого сопротивления	шт.	1,0000
425	Замена. Светодиодный прожектор LED TOP-100Вт	шт.	1,0000
426	Замена. Аппаратуры ВЧ-связи CCTM ES100 2-канальная	шт.	1,0000
427	Замена. Модем MOXA OnCell G3110	шт.	1,0000
		шт.	1,0000
428	Замена. Модуль связи ТИТ-430У для телемеханика		
429	Замена. Наконечники вилочный изолированный SV2-4	шт.	1,0000
430	Замена. Комбинированный переключатель указателей поворота и света	упаковка.	1,0000

431	Замена. Указатель напряжения 35-110кВ, Экивольта 35-110К	шт.	1,0000
432	Замена. Указатель напряжения УННУ-1Н-Ф	шт.	1,0000
433	Замена. Указатель напряжения контактного типа Экивольта 6-10КУ	шт.	1,0000
434	Замена. Указатель напряжения 35-220кВ, Экивольта 35-220К	шт.	1,0000
435	Замена. Указатель напряжения фазирующий, Экивольта 6-10ФК	шт.	1,0000
436	Замена. Указатель напряжения 6-10кВ, УВНК-10Б	шт.	1,0000
437	Замена. Источник бесперебойного питания SVC V-3000-F-LCD.Smart.USB 230V	шт.	1,0000
438	Замена. Болт анкерный ф-14мм, L-15см	шт.	1,0000
439	Антифриз. Слив	шт.	1,0000
440	Антифриз. Заливка	л	1,0000
441	Замена. Круг отрезной 180х2,5х22	л	1,0000
442	Замена. Замок навесной	шт.	1,0000
443	Замена. Диск отрезной по металлу 230мм	шт.	1,0000
		шт.	1,0000
444	Замена. Термосигнализатор ТКП-160СГ-М-2 L-6м		
445	Замена. Пломб 28х21мм материал поликарбонат	шт.	1,0000
446	Замена. Пластина трансформаторная УМ 6-10	шт.	1,0000

447	Замена. Пластина трансформаторная УМ 6-8	кг	1,0000
448	Замена. Пластина трансформаторная УМ 6-6	кг	1,0000
449	Замена. Резины листовой МБС, 6-10мм	кг	1,0000
450	Замена. Резины листовой МБС, 6-5мм	кг	1,0000
451	Замена. Резины листовой МБС, 6-4мм	кг	1,0000
452	Замена. Техпластина МБС полосовая, 30x12мм	кг	1,0000
453	Замена. Техпластина МБС полосовая, 20x10мм	кг	1,0000
454	Замена. Резины листовой МБС, 6-8мм	кг	1,0000
455	Замена. Пластина трансформаторная УМ 6-12	кг	1,0000
456	Замена. Перчатки х/б	кг	1,0000
457	Замена. Перчатки диэлектрические, латексные, бесшовные	пара.	1,0000
458	Агрегат выпрямительный ВАЗП-380/260-40/80-УХЛ4-1. Демонтаж оборудования	пара.	1,0000
459	Агрегат выпрямительный ВАЗП-380/260-40/80-УХЛ4-1. Монтаж оборудования	шт.	1,0000
шт.			1,0000

Первый Заместитель Председателя
Правления – Главный инженер АО «АЖК»



10

Бердыханов А.Е.

